

VERKORTE GEBRUIKERSHANDLEIDING ALPHAVISION ML INBRAAKCENTRALE



Voor bediening:

= Deel inschakeling (Deel)

= Informatie raadplegen

= Uitschakeling

= Totaal inschakeling (Totaal)

Voor navigeren:

= links

= omhoog

= omlaag

= rechts

Inschakelen

Inschakelen per sectie:

Toets uw 6-cijferige code en het display verandert naar: Aan:

Uit: 1 2 3 4

Selecteer de secties met de nummertoeetsen die ingeschakeld dienen te worden en bevestig met

Deel/Totaal (versneld) inschakelen:

Toets voor Deel inschakeling of voor Totaal inschakeling, eventueel wordt (afhankelijk van de programmering) gevraagd uw 6-cijferige code (of proximity pas) te geven.

Uitschakelen

Toets , gevolgd door uw 6-cijferige code (of proximity pas) om uit te schakelen.

In geval van (vals) alarm

Indien de sirene afgaat heeft tenminste één van de aangesloten melders een alarm gegeven. Dit kan een 24-uurs melder zijn, zoals een rookmelder. Om de sirene te stoppen schakelt u het systeem uit, ook als het systeem niet ingeschakeld was.

Controleer vervolgens de oorzaak van het alarm via de toets.

Informatie uitlezen

Indien het display 'INFORMATIE AANWEZIG' aangeeft, toets dan , gevolgd door uw code. Lees de informatie en toets om eventuele overige berichten weer te geven. Zodra alle informatie is getoond verschijnt 'INFORMATIE WISSEN <OK>' op het scherm. Toets om te bevestigen.

Indien de melding 'INFORMATIE AANWEZIG' terug komt en hetzelfde storingsbericht wordt getoond, dan is de storing nog niet verholpen.

Overbruggen (afhankelijk van de programmering)

Als er bij het inschakelen van het systeem nog zones open staan, verschijnt er 'KAN NIET INSCHAK, OPEN ZONES' op het display, gevolgd door de eerste van de zones die nog open staan. Toets om de volgende open zones te tonen. Toets om te verlaten en SLUIT indien mogelijk de open zones. Is het niet mogelijk om deze zones te sluiten, blader dan nogmaals door de open zones met en toets wanneer 'VERLATEN <*>, OVERBRUGGEN <OK>' op het display verschijnt.

Voor meer informatie over overbruggen, zie de volledige gebruikershandleiding of vraag uw installateur.

VERKORTE GEBRUIKERSHANDLEIDING ALPHAVISION ML INBRAAKCENTRALE



Voor bediening:

= Deel inschakeling (Deel)

= Informatie raadplegen

= Uitschakeling

= Totaal inschakeling (Totaal)

Voor navigeren:

= links

= omhoog

= omlaag

= rechts

Inschakelen

Inschakelen per sectie:

Toets uw 6-cijferige code en het display verandert naar: Aan:

Uit: 1 2 3 4

Selecteer de secties met de nummertoeetsen die ingeschakeld dienen te worden en bevestig met

Deel/Totaal (versneld) inschakelen:

Toets voor Deel inschakeling of voor Totaal inschakeling, eventueel wordt (afhankelijk van de programmering) gevraagd uw 6-cijferige code (of proximity pas) te geven.

Uitschakelen

Toets , gevolgd door uw 6-cijferige code (of proximity pas) om uit te schakelen.

In geval van (vals) alarm

Indien de sirene afgaat heeft tenminste één van de aangesloten melders een alarm gegeven. Dit kan een 24-uurs melder zijn, zoals een rookmelder. Om de sirene te stoppen schakelt u het systeem uit, ook als het systeem niet ingeschakeld was.

Controleer vervolgens de oorzaak van het alarm via de toets.

Informatie uitlezen

Indien het display 'INFORMATIE AANWEZIG' aangeeft, toets dan , gevolgd door uw code. Lees de informatie en toets om eventuele overige berichten weer te geven. Zodra alle informatie is getoond verschijnt 'INFORMATIE WISSEN <OK>' op het scherm. Toets om te bevestigen.

Indien de melding 'INFORMATIE AANWEZIG' terug komt en hetzelfde storingsbericht wordt getoond, dan is de storing nog niet verholpen.

Overbruggen (afhankelijk van de programmering)

Als er bij het inschakelen van het systeem nog zones open staan, verschijnt er 'KAN NIET INSCHAK, OPEN ZONES' op het display, gevolgd door de eerste van de zones die nog open staan. Toets om de volgende open zones te tonen. Toets om te verlaten en SLUIT indien mogelijk de open zones. Is het niet mogelijk om deze zones te sluiten, blader dan nogmaals door de open zones met en toets wanneer 'VERLATEN <*>, OVERBRUGGEN <OK>' op het display verschijnt.

Voor meer informatie over overbruggen, zie de volledige gebruikershandleiding of vraag uw installateur.